

Údaje aktuálne k dátumu: 04-04-2025 22:01

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-emmi-4-d-p-299.html>

## Ultrazvuková Čistička Emmi 4 D



Cena s DPH	<b>149.00 €</b>
------------	-----------------

Cena bez DPH	<b>121.14 €</b>
--------------	-----------------

Katalógové číslo	<b>10008</b>
------------------	--------------

### Popis produktu

**Ak potrebujete malú, ale spoľahlivú domáce čističku pre čistenie šperkov, okuliarov, kontaktných šošoviek, načúvacích alebo protéz, predstavuje Emmi 4 D ideálnu voľbu.**

Ide o malú čističku s oválnou nádržou a ľúbivým tvarom. Aj cez to, že nezaberie veľa miesta, bude veľmi užitočná - vďaka nej sa budú všetky malé predmety vo Vašej domácnosti lesknúť ako nové bez toho, aby ste ich museli dlho čistiť ručne.

Emmi 4 D sa skvele hodí aj do kozmetického salónu alebo šperkárske dielne.

Čistička je vybavená digitálnym časovačom s displejom, ktorý umožňuje nastaviť dobu čistenia od 1 do 7 minút.



## PRINCÍP PREVÁDZKY:

Činnosť ultrazvukovej čističky je založená na jave kavitácie. Ultrazvukové vlny vytvorené čističkou v plniacej tekutine spôsobujú "roztrhnutiu" tekutiny a okamžité vytvorenie miliónov mikrobublín, ktoré následne implodujú (opak explózie). V dôsledku tohto efektu dochádza k malým, ale veľmi rýchlym zmenám tlaku tekutiny, čo spôsobuje uvoľňovanie častočiek nečistôt a mastnoty z povrchu ponorených predmetov. Účinky sú viditeľné už po prvých sekundách od spustenia ultrazvuku - môžete vidieť, ako sa nečistoty pokrývajúci povrch objektu šíri do strán. Po niekoľkých minútach môžeme z čističky vybrať predmet, ktorý bude čistý tak, ako by ste si ho práve priniesli priamo z obchodu!

## SPÔSOB POUŽITIA:

Použitie čističky Emmi 4 D je veľmi jednoduché - naplňte nádrž vodou až po vyznačenú úroveň, následne pridajte čistiacu kvapalinu (pre domáce použitie odporúčame koncentrát EM 80 - jednu fľaštičku koncentráту dodávame s čističkou zdarma), vložte kôš so špinavými predmetmi, zapnite čističku, a potom nastavte čas čistenia pomocou tlačidla vpravo. Po dokončení čistenia sa čistička automaticky vypne a zároveň oznámi, že je možné vybrať čistené predmety.

---

## V SADE S ČISTIČKOU ZÍSKATE:

PLASTOVÝ KÔŠ  
KVAPALINU EM-080 (100 ml)  
PLASTOVÝ KRYT

## TECHNICKÉ ÚDAJE - EMMI 4 D:

Kapacita: 0,6 l

Rozmery nádrže (dĺžka x šírka x hĺbka): 165 x 90 x 50 mm

Vonkajšie rozmery (dĺžka x šírka x výška): 193 x 120 x 123 mm

Rozmery koša (dĺžka x šírka x hĺbka): 140 x 70 x 40 mm

Ultrazvukový výkon 50 W

Frekvencia: 45 kHz

---

Počet meničov: 1

Regulácia výkonu: Nie.

Časovač: Áno

Rozsah nastavenia času: 1-9 minút

Ohrev: Nie.

Materiál nádrže: nerezová oceľ 1.4301

Materiál tela: Plast - ABS

Materiál košíku: Plast - ABS

Dodávané príslušenstvo: Kôš, veko, 100 ml. čistiaceho koncentráту EM-80

Odtokový ventil: Žiadny

Napájanie: 220 - 240V

Celková hmotnosť: 1,4 kg

Ovládanie: Digitálne

Funkcia Degass: Nie.

Funkcia homogenizácia (Sweep): Nie.